



Armband av kedja, lädersnören och knytsnören

Lädersnören, flätat runt kedjan med knytsnören och avslutade med avslutningshylsor, ovala ringar samt försilvrat lås.

Inspiration: 12929



1.

Klipp två bitar lädersnöre på ca. 30 cm och två bitar knytsnöre på ca. 50 cm. De fyra bitarna sätts ihop och limmas i en avslutningshylsa.



2.

Det är enklare om man använder ett knytbord när man flätar. Därpå monteras ca. 20 cm kedja tillsammans med de fyra bitarna som är i avslutningshylsan.



3.

Det svarta knytsnöret förs på utsidan av lädersnöret, ner i kedjans första ring och ut under lädersnöret.



4.

Fortsätt med samma teknik tills armbandet nått önskad längd.



5.

Klipp av kedjan.



6.

Knytsnöre och lädersnöre klipps av ca. 1 cm från kedjan.



7.

Ändarna limmas i en avslutningshylsa.



8.

En oval ring monteras i båda ändar.
Montera ett lås i den ena änden.



Exempel